

BOSE[®]



Bose[®] 藍牙[®] 音訊配接器

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding
Guía del usuario | Käyttöohje | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni
Felhasználói útmutató | Podręcznik użytkownika | Manual do proprietário | Bruksanvisning
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ | 사용자 안내서 | 用戶指南 | 擁所有者指南 | オーナーズガイド | دليل المالك

重要安全資訊

請仔細閱讀本使用者指南，並將其保存以供日後參考。



等邊三角形內的箭頭狀電閃標誌警示使用者：系統外殼內存在未絕緣的危險電壓，可能足以構成電擊危險。



等邊三角形內的感歎號標誌警示使用者：本使用者指南中有相應的重要操作和維護指示。

警告：

- 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或受潮。
- 請勿明火火源（如點燃的蠟）置於本產品上或靠近本產品。
- 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。如同任何電子產品，謹防將液體濺入本產品的任何部分。接觸液體可能造成故障和/或火災危險。



警告：包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。

小心：

- 請勿對產品做出未經授權的改動；這樣做可能會影響安全性、合規性、系統效能，並可能使質保失效。
- 長時間高音量收聽音樂可能會造成聽力損傷。使用耳機，尤其是時間較長時，應避免音量過高。

- 產品標籤位於產品底部。
- 如果將電源插頭或裝置聯結器作為斷路裝置，則此類斷路裝置應保持可以隨時恢復工作狀態。
- 必須在室內使用本產品。在室外、旅遊汽車或船舶上使用本產品均不符合本產品的設計或測試初衷。
- 本產品只能使用所提供的電源。
- 本系統隨附的揚聲器線纜和連接線不可用於入牆式安裝。請根據當地建築法規選擇正確的入牆式安裝線纜和連接線。
- 只能在 32° F 至 113° F (0° C 至 45° C) 的溫度範圍之間操作本產品。

重要安全性指示

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的說明安裝。
8. 請勿安裝在任何熱源旁，例如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他設備（包括擴音器）。
9. 只能使用製造商指定的附件/配件。
10. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
11. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本裝置在任何方面受到損壞均需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體濺入或物體落入裝置內；本裝置受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

藍牙® 文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守許可規定。

© 2013 CSR 公司及其集團公司。aptX® 標記和 aptX 徽標是 CSR 公司或其集團公司之一的商標，可能在一個或多個司法管轄區註冊。

© 2014 Bose Corporation. 未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。

有關可產生電子噪音的產品的資訊

本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能輻射無線電頻率能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和打開本設備來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大本設備和接收器的間距。
- 將本設備和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

FCC 警告

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。



Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 1999/5/EC 指令和其他所有適用於歐盟指令要求中的基本要求和相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：
www.Bose.com/compliance



此標誌表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門迴圈利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品和回收的資訊，請與當地民政部門、處理服務部或購買本產品的商店聯絡。

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。本裝置的工作情況可能出現下列兩種情形：

- (1) 本裝置不會造成有害干擾 (2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括造成裝置工作不正常的干擾。

此裝置符合加拿大工業免許可證 RSS 標準。本裝置的工作情況可能出現下列兩種情形：

- (1) 本裝置不會造成干擾 (2) 本裝置必須承受任何干擾，包括造成裝置工作不正常的干擾。

此 B 類數位裝置符合加拿大 ICES-003 規範。

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

本（這些）裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大工業 RF 輻射限制。

不能與其他天線或發射器位於同一地點或與這些設備一起使用。

測試的溫度範圍：32° F 到 113° F (0° C 到 45° C)。

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
	有毒或有害物質或元素					
零件名稱	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
0: 表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。						
X: 表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。						

目錄

簡介

關於 Bose® 藍牙® 音訊配接器.....	5
系統功能.....	5
開箱	5

設定

將配接器連接到音訊系統.....	6
選項 1：光纖.....	6
選項 2：3.5 mm 音訊線.....	7
選項 3：3.5 mm 母頭 RCA 線.....	7
Bose® Solo 15、Bose® CineMate® 15/10、Bose® Solo 和 Bose® Solo 10 系統	8
接通交流電源	8
完成音訊源設定.....	9

操作

選擇 Bose® 藍牙® 音訊配接器.....	10
對於 Bose® Solo 15 系統	10
配對行動裝置	10
配對另一個移動裝置.....	11
連接已配對的移動裝置.....	11
多點連接	11
藍牙® 指示燈	12
配接器記憶體	12
清空記憶體.....	12

維護與保養

疑難排解	13
清潔	13
聯絡客戶服務處.....	13
有限質保	13

關於 Bose® 藍牙® 音訊配接器

Bose® 藍牙® 音訊配接器可將音樂從智慧型手機、平板電腦、膝上型電腦或其他藍牙裝置傳輸到您的音訊系統。

系統功能

- 無線連接到智慧型手機、平板電腦或其他藍牙裝置。
- 使用多點連接最多連接三台裝置。
- 最多可配對八個藍牙裝置。
- 使用您的 aptX® 裝置播放 CD 音質的音訊。

開箱

小心地拆開包裝箱並確認是否含有以下部件：



Bose® 藍牙® 音訊配接器



電源線




交流電源供應器




光纖連接線



3.5 mm 音訊線



3.5 mm 母頭 RCA 線



電源配接器
(特定區域已包含)

備註：如果系統部分損壞，請勿使用。請連絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務處。請參閱包裝箱內的連絡方式清單。

設定

將配接器連接到音訊系統


使用提供的線纜將配接器連接到系統。請參閱音訊系統的使用者指南選擇最好的線纜連接音訊源。

備註：切勿使用多於一個音訊連接。

選項 1：光纜

光纜是連接系統的首選。如果您的系統沒有光纖連接器，請見第 7 頁上的「選項 2：3.5 mm 音訊線」。

1. 移除線纜兩端的透明保護蓋。




2. 將插頭對準配接器上的**光纖**連接器並小心插入插頭。

備註：插入插頭時連接器的鉸鏈門內翻。

小心：如插入插頭時定位不正確，則會損壞插頭和連接器。

3. 將插頭牢牢插入連接器，直到卡住。
4. 將線纜的另一端插入系統的光纖連接器中。

備註：確保您選擇的插頭未連接任何其他音訊源。




選項 2：3.5 mm 音訊線

如果您的系統沒有光纖連接器，請使用 3.5 mm 音訊線。請參閱音訊系統的使用者指南中關於連接音訊源的詳細資訊。

備註：如果您的系統有一個 RCA 類比連接器，請見「選項 3：3.5 mm 母頭 RCA 線」。


1. 將 3.5 mm 音訊線的一端插入配接器上的 **AUX OUT** 連接器。
2. 將另一端插入系統的 3.5 mm AUX IN 連接器中。



選項 3：3.5 mm 母頭 RCA 線

對 Bose® Solo、Bose® Solo 10、Bose® Solo 15 和 Bose® CineMate® 15/10 系統使用此連接方法以確保配接器能正常運行。請參閱第 8 頁上的「Bose® Solo 15、Bose® CineMate® 15/10、Bose® Solo 和 Bose® Solo 10 系統」。

1. 將 3.5 mm 母頭 RCA 線連接到 3.5 mm 音訊線。



2. 將 3.5 mm 音訊線的另一端插入 Bose® 藍牙® 音訊配接器的 **AUX OUT** 連接器。
3. 將 RCA 類比線纜插入系統上的 RCA（紅色和白色）連接器。

設定

Bose® Solo 15、Bose® CineMate® 15/10、Bose® Solo 和 Bose® Solo 10 系統


使用 3.5 mm 母頭 RCA 線連接系統。請參閱第 7 頁上的「選項 3：3.5 mm 母頭 RCA 線」。

對於 Bose® Solo 15 系統：請參閱第 10 頁上的「選擇 Bose® 藍牙® 音訊配接器」。


對於 Bose® CineMate® 15/10、Bose® Solo 和 Bose® Solo 10 系統：關閉其他已連接的音訊裝置。如果有其他已連接裝置打開，CineMate 系統不會自動切換到 Bose® 藍牙® 音訊配接器。

接通交流電源


1. 將電源線的較小端插入配接器上標示有 **POWER** 的連接器中。




2. 將電源線的較大端插入交流電源連接器。



3. 延長管腳。如需要，連接上適合您所在地區的電源配接器。
按回釋放 (A) 並向上抬出配接器 (B) 即可取下配接器。



配接器打開後處於可發現模式（指示燈閃爍藍色）。



完成音訊源設定

打開 Bose® 藍牙® 音訊配接器後，您可能需要按以下額外步驟將其設定為您的音訊系統的音訊源：

- 確保您的音訊系統已打開且啟動。
 - 確保音量已調高。
 - 如果有螢幕指示，則按指示操作。
- 請參閱音訊系統的使用者指南，了解詳細資訊。

操作

選擇 Bose® 藍牙® 音訊配接器

您可能需要將音訊源輸入更改為 Bose® 藍牙® 音訊配接器連接到的音訊系統上的音訊源輸入。請參閱音訊系統的使用者指南中關於選擇音訊源的詳細資訊。

對於 Bose® Solo 15 系統

請確保您的系統軟體是最新的（軟體更新指南請參見 worldwide.bose.com/soloupdates）。

1. 在遙控器上按住  直到 LED 閃爍且您的系統發出聲音（幾秒鐘）。系統切換到類比輸入，即 Bose® 藍牙® 音訊連接器連接的地方。
2. 與您的移動裝置配對。請參閱第 10 頁上的「配對行動裝置」。


退出 Bose® 藍牙® 音訊配接器音訊源：

在遙控器上按住  直到 LED 閃爍且您的系統發出聲音（幾秒鐘）。系統返回之前的音訊源。

配對行動裝置

將配接器連接到電源後，Bose® 藍牙® 音訊配接器即可與裝置配對。藍牙指示燈閃爍藍色。

1. 在您的移動裝置上打開藍牙。
2. 選擇 **Bose 藍牙音訊配接器**。



備註：部分裝置可能需要密碼。如果提示則輸入 **0000**。

配對完成後，指示燈變成穩定的白色，音訊系統發出聲音。

備註：如果無法配對裝置，請清空配接器記憶體。請參閱第 12 頁上的「配接器記憶體」。

配對另一個移動裝置

1. 打開音訊系統和藍牙®裝置。
2. 按配接器上的 。
藍牙指示燈閃爍藍色。
3. 在您的移動裝置上打開藍牙。
4. 選擇 **Bose 藍牙音訊配接器**。

備註：部分裝置可能需要密碼。如果提示則輸入 **0000**。

配對完成後，指示燈變成穩定的白色。

配接器記憶體最多可保存八個裝置。請參閱第 12 頁上的「配接器記憶體」。

連接已配對的移動裝置

如果您已通過關閉藍牙®或連接第四個裝置來斷開您的裝置，則您需要重新連接裝置。除非您已清空配接器記憶體或配對超過 8 個裝置，否則您無需為裝置重新配對。請參閱第 12 頁上的「配接器記憶體」。

1. 打開您的移動裝置。
2. 在您的移動裝置上打開藍牙。
3. 選擇 **Bose 藍牙音訊配接器**。

在裝置連接前，配接器上的藍牙指示燈會發出閃爍的白色光。配接器和藍牙裝置成功連接後，指示燈發出白光且音訊系統發出聲音。

多點連接

多點連接使 Bose® 藍牙®音訊配接器能夠與最多三個移動裝置保持活動連接。

1. 配對並連接您的藍牙裝置。請參閱第 10 頁上的「配對行動裝置」。
2. 從連接的第一個裝置播放音樂。
3. 暫停您的第一個裝置，從第二個或第三個已連接的裝置上播放音樂。
使用您的音訊系統播放第二個或第三個裝置上的音樂。

備註：

- 在播放另一個已連接裝置上的音樂之前，您必須暫停在用裝置上的音樂播放。
- 如果您要啟動第四個裝置，則將更換未啟動時間最長的裝置。

操作

藍牙® 指示燈

✧（藍牙指示燈）透過 LED 顯示配接器的各種藍牙連接狀態。

指示燈	狀態
閃爍的藍色光	可被發現且可與裝置配對。
閃爍的白色	嘗試連接到配對裝置。
穩定的白色	連接到已配對裝置
緩慢閃爍白色	正在執行系統更新。
穩定的藍色光	網路待機（準備與裝置重新連接）。
閃爍白色兩次	配對裝置清單已移除。

配接器記憶體

Bose® 藍牙®音訊配接器記憶體最多可保存八個配對裝置。如果在記憶體中有八台裝置並且附加裝置已配對，將從記憶體刪除最後配對的裝置，並且添加新配對的裝置。

清空記憶體

按住配接器上的 ✧（約 10 秒）。裝置清單清空後指示燈快速閃爍白色並通過音訊系統發出聲音。

所有藍牙裝置從 Bose® 藍牙®音訊配接器中清除，且配接器成為可被發現狀態。要配對其他裝置請見第 10 頁上的「配對行動裝置」。

要重新配對已刪除裝置：

1. 從移動裝置的藍牙清單中刪除 **Bose 藍牙音訊配接器**。
2. 按配接器上的 ✧。
藍牙指示燈閃爍藍色。
3. 從移動裝置的藍牙清單中選擇 **Bose 藍牙音訊配接器**。

疑難排解

問題	措施
配接器未通電	<ul style="list-style-type: none"> 牢固地連接電源線兩端。 將電源連接到通電的交流電（電源）插座中。
配接器不與移動裝置配對	<ul style="list-style-type: none"> 在您的移動裝置上關閉藍牙® 再打開。 從您的移動裝置的藍牙清單中移除配接器。重新嘗試配對。 配對另一個移動裝置。 清空配接器記憶體：按住  10 秒鐘。重新嘗試配對。請參閱第 12 頁上的「配接器記憶體」。
藍牙裝置無聲音	<ul style="list-style-type: none"> 打開音訊系統。 在音訊系統上和藍牙裝置上（或音樂應用）加大音量。 嘗試對另一種行動裝置進行配對。 為您的音訊系統的配接器選擇正確的音訊源輸入。 將配接器連接到未連接視訊輸出的光纖連接器。 關於將音訊源連接到音訊系統的更多說明，請參閱音訊系統的使用者指南。
藍牙裝置的音質不佳	<ul style="list-style-type: none"> 將行動裝置置於配接器附近，遠離任何干擾。 嘗試對另一種行動裝置進行配對。
無法連接到多個裝置	<ul style="list-style-type: none"> 確保您的裝置已配對。 清空配接器記憶體：按住  10 秒鐘。重新嘗試配對。請參閱第 12 頁上的「配接器記憶體」。

清潔

使用乾燥的軟布清潔系統表面。

- 請勿使用溶劑、化學品或噴霧劑。
- 請勿讓液體進入任何開口。

聯絡客戶服務處

如需其他說明，聯絡 Bose® 客戶服務。請參閱包裝箱內的連絡方式清單。

有限質保

系統受有限擔保保護。包裝箱中隨附的產品登記卡上提供了有限質保的詳細內容。有關如何登記的說明，請參見產品註冊卡。未進行註冊並不影響您的保修期權利。

本產品提供的保修資訊不適用於澳大利亞和紐西蘭。有關澳大利亞和紐西蘭的保修資訊，請瀏覽 www.bose.com.au/warranty 或 www.bose.co.nz/warranty。



728051-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM728051 修訂版 01