


**START HERE**

***BOSE***

**SOUNDTOUCH<sup>®</sup> SA-5**  
AMPLIFIER




Please read and keep all safety and use instructions. • Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. • Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf. • Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze. • Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad. • Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. • Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation, et conservez-les en lieu sûr. • Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso. • Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat. • Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner. • Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je. • Leia e guarde todas as instruções de segurança importantes. • Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning. • โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้ • 모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오. • 請閱讀並保管好所有安全和使用指示。 • 安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。 • يُرجى قراءة كل التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.




### 移除接线端子 A。

每个接线端子可插入一对扬声器。



### 将扬声器线连接到接线端子 A 并固定。


1. 将左扬声器有标记的线插入 **+L** 正极端子，无标记线插入 **L-** 负极端子。
2. 将右扬声器有标记的线插入 **+R** 正极端子，无标记线插入 **R-** 负极端子。




### 重新插入接线端子 A。

要连接第二对扬声器，请使用接线端子 B 并重复步骤 1-3。

**注意：**有关将扬声器线的另一端连接至扬声器的说明，请参阅扬声器用户指南。最多可以连接两对未通电扬声器。



连接电源。





下载 SoundTouch™ 应用程序。\*

\*若使用电脑，请访问 [global.Bose.com/Support/SA5](http://global.Bose.com/Support/SA5) 下载该应用程序。


是否有问题？ [global.Bose.com/Support/SA5](http://global.Bose.com/Support/SA5)

## 壁挂安装




物品	木材	墙板
墙的厚度	19 mm 或更厚	9.5 mm 或更厚
钻头	2.38 mm	6.35 mm
十字木螺丝 (2)	#10 (M5) x 32 mm	#10 (M5) x 32 mm
塑料锚钉 (2)	未使用	#10 (M5) 塑料锚钉


1



2



3



4





**[global.bose.com/Support/SA5](https://global.bose.com/Support/SA5)**



787178-0010

***BOSE***

©2016 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM787178 Rev. 00